


Идеальная совместимость

Компания «Colortek» является крупнейшей производственной компанией, занятой в сегменте производства расходных материалов для офисной техники. Специалисты нашей компании разработали инновационную технологию производства картриджей, рассчитанную на большее число повторных заливок, а также внедрили технологию, позволяющую увеличить ресурсоемкость производимых картриджей.

Гарантированное качество нашей продукции достигается использованием материалов лучших зарубежных фирм в сочетании с инновационными технологиями, разработанными профессиональными специалистами компании «Colortek». Наша компания имеет производственные мощности как в Российской Федерации, так и за рубежом, что позволяет достичь оптимального соотношения цены и качества продукции.

Мы с гордостью можем Вам предложить широчайший ассортимент высококачественных совместимых картриджей для принтеров и копировальных аппаратов лучших мировых фирм-производителей, линейку чернил и тонеров разнообразной фасовки, а также линейку заправочных комплектов.



195112, г. Санкт-Петербург
Новочеркасский пр., д.1, лит. А
+7(812) 528 41 00

www.colortek.ru

Инструкция по эксплуатации струйных картриджей Colortek

Для того, чтобы струйный картридж в Вашем принтере показал отличные результаты, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Перед установкой струйного картриджа снимите предохранительную наклейку. Она четко обозначена на самом картридже (см. Рис.)



В случае, если Вы сняли не ту наклейку, картридж необходимо выбросить, т.к. вторая наклейка является технологической и закрывает доступ воздуха в картридж. Не используйте такой струйный картридж - это приведет к поломке печатающей головки!

2. Струйный картридж установите на одном уровне с контейнером каретки. Картридж не должен иметь угла наклона. Перед закрытием крышки контейнера осторожно нажмите на картридж для того, чтобы все отверстия вошли в соприкосновение с каналами каретки. Закройте крышку контейнера.

3. НЕ ТРОГАЙТЕ контакты контроллера уровня: это может привести к выходу его из строя и невозможности использования данного струйного картриджа.

4. Выберите подходящие носители (бумагу, кальку, конверты) для печати в соответствии с требованиями производителя принтера.

5. Распечатайте тестовую страницу (см. Инструкцию по эксплуатации струйного принтера). Если полученные результаты далеки от идеальных и при печати возникли проблемы, то необходимо произвести очистку струйной головки принтера так, как это описано в инструкции по эксплуатации принтера. Если это не помогло, то повторите процедуру очистки головки. Если неоднократные процедуры прочистки не улучшают результат, то воспользуйтесь специальными чистящими картриджами или чистящей жидкостью. Если струйный принтер не распознал картридж, то выключите принтер на несколько минут и повторите попытку. Ни в коем случае не вытаскивайте картридж и не пытайтесь заново его установить.

6. Если на экране появилось сообщение в неизвестной кодировке, закройте окно и продолжайте печатать.

7. Если Вы получили от принтера сообщение о том, что установленный струйный картридж не является оригинальной продукцией, щелкните "ОК" для продолжения работы.



195112, г. Санкт-Петербург
Новочеркасский пр., Д.1, лит. А
+7(812)528 41 00

www.colortek.ru